

Hotte de mesure de débit d'air (balomètre) AVH-1

Réf. : AVH-1

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	AVH-1
Plage de mesure du débit d'air	150–4000 m ³ /h
Précision de mesure du débit d'air	±5 % pleine échelle
Résolution du débit d'air	1 m ³ /h
Tête de mesure	Plastique ABS moulé par injection monobloc
Mode de contrôle	Écran tactile
Plage de mesure de pression	±1,5 % pleine échelle
Capacité de stockage	10 000 enregistrements
Autonomie de la batterie	≥5 heures
Alimentation	Batterie DC 8,4 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le balomètre AVH-1 utilise le principe du tube de Pitot pour mesurer automatiquement le débit d'air. Contrôle par écran tactile, impression en temps réel, mémorisation de 10 000 enregistrements et autonomie ≥5 h.