

Base magnétique (série 601)

Réf. : Série 601



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Puissance magnétique	Base (L×l×H)	Colonne D1	L1	Pôle secondaire D2	L2	Ø trou	Remarque	Réf. pouce	Réf. métrique
80 kgf	60 x 50 x 55mm	Ø12mm	176mm	Ø10mm	165mm	Ø3/8"/Ø8mm	-	601-01-1	601-01-0
80 kgf	60 x 50 x 55mm	Ø12mm	176mm	Ø10mm	150mm	Ø3/8"/Ø8mm	Réglage fin	601-02-1	601-02-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base magnétique pour comparateurs. Accepte les comparateurs à levier dotés d'un mécanisme de serrage à queue d'aronde. Les comparateurs à cadran peuvent être tenus par la queue Ø3/8" ou Ø8 mm ou par la plaque à oreille. Le bouton rotatif active ou désactive l'aimant. Les surfaces de précision et le V inférieur se fixent solidement à la pièce ferreuse ou à la table de la machine lorsque le bouton rotatif est en position marche. La référence 601-02-0/1 est à réglage fin.