

Base magnétique à bras articulé (série 602)

Réf. : Série 602



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Puissance magnétique	Base (L×l×H)	Bras L1	Hauteur L	Ø trou	Réglage fin	Réf.
30 kgf	35 x 30 x 35mm	75mm	205mm	Ø3/8"/Ø8mm	Avec	602-01-1
80 kgf	60 x 50 x 55mm	124mm	310mm	Ø3/8"/Ø8mm	Avec	602-02-1
80 kgf	60 x 50 x 55mm	170mm	385mm	Ø3/8"/Ø8mm	Avec	602-03-1
130 kgf	117 x 50 x 55mm	325mm	635mm	Ø3/8"/Ø8mm	Avec	602-05-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base magnétique à bras articulé. Accepte les comparateurs à levier dotés d'un mécanisme de serrage à queue d'aronde. Les comparateurs à cadran peuvent être tenus par la queue Ø3/8" ou Ø8 mm ou par la plaque à oreille. Le bras comporte 3 articulations qui se verrouillent d'un seul geste avec la molette unique. Le bouton rotatif active ou désactive l'aimant naturel. Les surfaces de précision et le V inférieur se fixent solidement à la pièce ferreuse ou à la table de la machine lorsque le bouton rotatif est en position marche.