

Colonne de mesure de hauteur digitale à double colonne (série 627)

Réf. : Série 627 (0-600 mm)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Sortie de données	Référence
0 - 300 mm	±0,02 mm	Bluetooth	627-12-6
0 - 450 mm	±0,03 mm	Bluetooth	627-18-6
0 - 600 mm	±0,03 mm	Bluetooth	627-24-6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de mesure de hauteur digitale à double colonne pour une meilleure rigidité et précision. Résolution 0,01 mm, grand écran LCD. Molette de positionnement fin à crémaillère et pignon. Transmission de données Bluetooth intégrée et entrée de données numériques externe (détection rapide sans remise à zéro du cadran). Utilisable avec un comparateur et son support pour des mesures précises. Touches On/Off, mm/pouce, Zéro, Hold, Preset, INC, ABS, transfert de données.