

Comparateur digital (série 405)

Réf. : Série 405 (0-50,8 mm)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Résolution	Précision	Référence
0 - 12,7 mm	0,01 mm	0,02 mm	405-95-0
0 - 25,4 mm	0,01 mm	0,02 mm	405-01-0
0 - 50,8 mm	0,01 mm	0,02 mm	405-02-0
0 - 12,7 mm	0,001 mm	0,004 mm	405-95-4
0 - 25,4 mm	0,001 mm	0,005 mm	405-01-4
0 - 50,8 mm	0,001 mm	0,006 mm	405-02-4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Comparateur électronique. Résolution 0,01 mm ou 0,001 mm (pouce

.0005" / .00005"). Touches Marche/Arrêt, mm/pouce, Zéro, Preset, ABS/INC, tol et ran. La valeur maximale, minimale ou de battement peut être affichée pendant la mesure. Fonction de mesure de tolérance : réglage des tolérances supérieure et inférieure pour maxi et mini. Dos plat (fixé) et dos à oreille fournis. Accessoire en option : sortie de données par câble 900-20-0.