

Duromètre à choc (dureté Leeb) – série 640

Réf. : Série 640 (640-17)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Domaine d'application	Dispositif d'impact	Énergie d'impact	Réf.
(170-960) HLD ; (17-68.5) HRC ; (19-651) HB	HLD : ± 5 ; HRC : ± 1 ; HB : ± 4	Surface normale lisse et plane	D	11 Nmm	640-17-1
(170-960) HLD ; (17-68.5) HRC ; (19-651) HB	HLD : ± 5 ; HRC : ± 1 ; HB : ± 4	Alésage ou cylindrique creux	DC	11 Nmm	640-17-2
(170-960) HLD ; (17-68.5) HRC ; (19-651) HB	HLD : ± 5 ; HRC : ± 1 ; HB : ± 4	Petites pièces légères et fines, surface de couche trempée	C	2.7 Nmm	640-17-3
(170-960) HLD ; (17-68.5) HRC ; (19-651) HB	HLD : ± 5 ; HRC : ± 1 ; HB : ± 4	Rainure ou surface en rentrant	D+15	11 Nmm	640-17-4
(170-960) HLD ; (17-68.5) HRC ; (19-651) HB	HLD : ± 5 ; HRC : ± 1 ; HB : ± 4	Rainure ou trou étroit et allongé	DL	11 Nmm	640-17-5
(170-960) HLD ; (17-68.5) HRC ; (19-651) HB	HLD : ± 5 ; HRC : ± 1 ; HB : ± 4	Acier volumineux, épais, lourd et à surface rugueuse	G	90 Nmm	640-17-6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Duromètre à choc portable. Grand écran à affichage couleur permettant un affichage clair de toutes les fonctions et paramètres. L'essai de dureté peut être réalisé sous n'importe quel angle, y compris à l'envers. Une large plage de mesure prend en charge la dureté de tous les

3 mm. Grande mémoire de 500 sous-groupes ; les informations stockées incluent valeur mesurée unique, valeur moyenne, données d'essai, direction d'impact, nombre d'impacts, matériau et échelle de dureté. Affichage en deux langues : anglais et chinois. Les limites supérieure et inférieure peuvent être prédéfinies : une alarme sonore retentit automatiquement lorsque la lecture sort des limites.

HB, HS, HL. Six dispositifs d'impact sont disponibles pour des applications spéciales, avec reconnaissance automatique du dispositif d'impact. Diamètre de la bille carbure

de transférer directement les informations vers un ordinateur. L'imprimante thermique haute vitesse permet d'imprimer immédiatement les lectures. Batterie rechargeable Ni-MH 6V fournie ; jusqu'à 150 heures de fonctionnement continu entre deux charges (rétroéclairage éteint et sans impression). Extinction automatique après cinq minutes.
