

Jauge d'alésage à cadran (séries 483/484)

Réf. : Séries 483 / 484



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Graduation	Course cadran	Précision	Nb touches	Nb entretoises	Nb sous-touches	Profondeur sonde	Réf.
.7-1.5''	.0001"	.05" (AGD2)	±.0001"	11	2	-	6"	483-21-1
2-6''	.0001"	.05" (AGD2)	±.0005"	11	4	1	6"	483-31-1
10-18 mm	0,001 mm	1 mm (AGD2)	0,007 mm	9	1	-	100 mm	483-12-0
18-35 mm	0,001 mm	1 mm (AGD2)	0,007 mm	9	2	-	150 mm	483-21-0
35-50 mm	0,001 mm	1 mm (AGD2)	0,007 mm	4	4	-	150 mm	483-22-0
50-160 mm	0,001 mm	1 mm (AGD2)	0,007 mm	12	4	1	150 mm	483-31-0
160-250 mm	0,001 mm	1 mm (AGD2)	0,007 mm	5	5	1	400 mm	483-32-0
6-10 mm	0,01 mm	3 mm (AGD1)	0,015 mm	9	-	-	40 mm	484-11-0
10-18 mm	0,01 mm	3 mm (AGD1)	0,015 mm	9	1	-	100 mm	484-12-0
18-35 mm	0,01 mm	3 mm (AGD2)	0,020 mm	9	2	-	150 mm	484-21-0
35-50 mm	0,01 mm	3 mm (AGD2)	0,020 mm	4	4	-	150 mm	484-22-0

Étendue	Graduation	Course cadran	Précision	Nb touches	Nb entretoises	Nb sous-touches	Profondeur sonde	Réf.
50-160 mm	0,01 mm	3 mm (AGD2)	0,025 mm	12	4	1	150 mm	484-31-0
160-250 mm	0,01 mm	3 mm (AGD2)	0,025 mm	5	5	1	400 mm	484-32-0
250-400 mm	0,01 mm	3 mm (AGD2)	0,025 mm	5	5	2	400 mm	484-33-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge d'alésage à cadran (comparateur d'alésage). Pige de palpage mobile à bille carbure. L'étendue .24-.4"/6-10 mm est équipée de touches fixes. L'étendue .4-.74"/10-18 mm est équipée d'une plaque de guidage et de touches fixes. L'étendue .7-1.4"/18-35 mm est équipée d'une cage et de touches fixes. Les étendues supérieures à 1.4"/35 mm sont équipées d'un guide à molette et de touches interchangeables.