

Jauge de profondeur à cadran (série 473)

Réf. : Série 473 (0-100 mm)



473-04-0

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Graduation	Précision	Course	Tiges	Base	Référence
0 - 100 mm	0,01 mm	±0,02 mm	10 mm	10 pièces	63 × 17 mm	473-04-0
0 - 4" (pouce)	0,001"	±0,002"	1"	4 pièces	4 × 0,63"	473-04-3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge de profondeur à cadran (comparateur analogique) montée sur base. Graduation 0,01 mm (pouce

0,001"). La plage totale est obtenue avec des tiges de profondeur filetées par intervalles de 10 mm (1" pour la version pouce). Surface de base rectifiée et trempée pour des mesures répétables précises.