

Jauge de profondeur digitale à crochet (série 322)

Réf. : Série 322 (0-300 mm)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Variante	Référence
0 - 150 mm	±0,03 mm	Absolue (ABS)	322-06-7
0 - 200 mm	±0,03 mm	Absolue (ABS)	322-08-7
0 - 300 mm	±0,04 mm	Absolue (ABS)	322-12-7
0 - 150 mm	±0,03 mm	Standard	322-26-0
0 - 200 mm	±0,03 mm	Standard	322-28-0
0 - 300 mm	±0,04 mm	Standard	322-32-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge de profondeur digitale dont la surface de mesure fixe fait saillie à angle droit sur la règle (crochet de mesure), permettant la mesure de profondeurs, de positions de gorges internes et d'autres caractéristiques complexes. La mesure peut être prise de part et d'autre du crochet. Résolution 0,01 mm / 0,0005". Version à système absolu ABS avec sorties de données optionnelles (réf. ...-7) ou standard (réf. 322-26/28/32-0). Extinction automatique.