

Jauge de profondeur digitale à double crochet (série 323)

Réf. : Série 323 (0-300 mm)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Variante	Référence
0 - 150 mm	±0,03 mm	Absolue (ABS)	323-06-7
0 - 200 mm	±0,03 mm	Absolue (ABS)	323-08-7
0 - 300 mm	±0,04 mm	Absolue (ABS)	323-12-7
0 - 150 mm	±0,03 mm	Standard	323-26-0
0 - 200 mm	±0,03 mm	Standard	323-28-0
0 - 300 mm	±0,04 mm	Standard	323-32-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge de profondeur digitale à double crochet. Les surfaces de mesure crochetées permettent la mesure de gorges internes ou externes et d'autres caractéristiques complexes de la pièce. Base et faces de mesure trempées et rectifiées avec précision. Résolution 0,01 mm / 0,0005". Version à système absolu ABS avec sorties de données optionnelles (réf. ...-7) ou standard (réf. 323-26/28/32-0). Extinction automatique.