

Micromètre d'extérieur à touches interchangeables (séries 111 / 115)

Réf. : Séries 111 (mécanique) / 115 (digital)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Touches	Étalons	Réf. digital (115)	Réf. mécanique (111)
0 - 150 mm	±0,006 mm	6 pcs	5 pcs	115-06-0	111-06-0
150 - 300 mm	±0,008 mm	6 pcs	6 pcs	115-12-0	111-12-0
300 - 400 mm	±0,011 mm	4 pcs	2 pcs	115-16-0	111-16-0
400 - 500 mm	±0,013 mm	4 pcs	2 pcs	115-20-0	111-20-0
500 - 600 mm	±0,015 mm	4 pcs	2 pcs	—	111-24-0
600 - 700 mm	±0,016 mm	4 pcs	2 pcs	115-28-0	111-28-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Micromètre d'extérieur à touches (enclumes) interchangeables, en version mécanique (série 111) ou digitale (série 115). Graduation 0,01 mm / 0,001", planéité 1 µm, faces de mesure à pastilles carbure, butée à cliquet. Les touches interchangeables offrent de larges étendues de mesure (0 à 700 mm). Bâti acier peint gris jusqu'à 300 mm, bâti tube soudé au-delà. NB

les touches sont appariées en jeu avec le bâti ; l'utilisation d'un autre bâti peut affecter la précision.