

Micromètre d'intérieur 3 points type poignée (série 210)

Réf. : Série 210 (6 à 100 mm)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Bague de réglage	Tige de rallonge	Référence
6 - 8 mm	±0,004 mm	8 mm	100 mm	210-11-0
8 - 10 mm	±0,004 mm	8 mm	100 mm	210-12-0
10 - 12 mm	±0,004 mm	12 mm	100 mm	210-13-0
12 - 16 mm	±0,004 mm	16 mm	150 mm	210-24-0
16 - 20 mm	±0,004 mm	16 mm	150 mm	210-25-0
20 - 25 mm	±0,004 mm	25 mm	150 mm	210-26-0
25 - 30 mm	±0,004 mm	25 mm	150 mm	210-27-0
30 - 40 mm	±0,004 mm	40 mm	150 mm	210-28-0
40 - 50 mm	±0,004 mm	40 mm	150 mm	210-29-0
50 - 63 mm	±0,005 mm	62 mm	150 mm	210-30-0
62 - 75 mm	±0,005 mm	62 mm	150 mm	210-31-0
75 - 88 mm	±0,005 mm	87 mm	150 mm	210-32-0
87 - 100 mm	±0,005 mm	87 mm	150 mm	210-33-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Micromètre d'intérieur (alésages) à trois points de contact, de type poignée avec comparateur digital. Résolution 0,001 mm, protection IP65, transmission de données sans fil intégrée, présélection de tolérance et jugement GO/NG. Écran rotatif à 330° pour une lecture facile sous tous les angles. Surfaces de mesure carbure (12 mm et au-dessus), bagues de

réglage pour le point d'origine (non incluses à partir de 100 mm / 4"), rallonges disponibles pour augmenter la profondeur de mesure.