

Micromètre pour tubes (séries 143 / 147)

Réf. : Séries 143 (mécanique) / 147 (digital)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Réf. digital (147) touche J	Réf. digital (147) touche K	Réf. mécanique (143)
0 - 25 mm	±0,002 mm	147-01-0	147-01-2	143-01-0
25 - 50 mm	±0,002 mm	147-02-0	147-02-2	—
50 - 75 mm	±0,003 mm	147-03-0	147-03-2	—
75 - 100 mm	±0,003 mm	147-04-0	147-04-2	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Micromètre conçu pour la mesure de l'épaisseur de paroi de tubes variés. Version digitale (série 147, résolution 0,001 mm, IP65, sorties de données optionnelles) ou mécanique (série 143, graduation 0,01 mm). Faces de mesure carbure ; touches (enclumes) type J et type K disponibles en option ; étalons de réglage fournis (sauf 0-25 mm).