

Mobile Mortuary Congélateur - Mortuary Coolers

Réf. : CR-1P • CR-2P • CR-3P • CR-4P • CR-6P



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
CR-1P	Preset	1 L
CR-2P	Preset	2 L
CR-3P	Preset	3 L
CR-4P	Preset	4 L
CR-6P	Preset	6 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce congélateur mortuaire est conçu pour les autopsies, morgues et laboratoires d'anatomopathologie. Simple d'utilisation, il répond aux normes strictes CE et FDA. Disponible avec un, deux ou trois plateaux, pour le stockage de jusqu'à six corps.

Caractéristiques :

1. Isolation en mousse polyuréthane.
2. Chaque porte dotée d'un compresseur, d'un système de réfrigération et d'une commande indépendants.
3. Extérieur et cuve intérieure en acier inoxydable (assemblage à tenon-mortaise) ; fond en retrait anti-accumulation d'eau.
4. Porte en inox SUS304 gravé, résistant aux rayures, traces de doigts et corrosion par désinfectants ; chauffage à température constante autour du cadre (anti-basse température/vieillessement).
5. Cadre de porte à dégivrage à température constante (45–50 °C) évitant condensation, gouttelettes et givre.

7. Brancard encastré en inox avec garde-corps ; conception ergonomique maintenant le corps centré.
8. Fonctionnement à -30 °C en ambiance <26 °C ; pré-étalonnage de la température de fonctionnement sur demande.