

Colorimètre portable CM-P10

Réf. : CM-P10

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CM-P10
Géométrie optique	D/8 (éclairage diffus, observation 8°)
Composante spéculaire	SCI (réflexion spéculaire incluse)
Normes	CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO 7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7
Répétabilité	$\Delta E^*ab \leq 0,05$
Écart inter-instruments	$\Delta E^*ab \leq 0,4$
Précision affichée	0,01
Ouverture de mesure / d'éclairage	Double ouverture : $\varnothing 8$ mm / $\varnothing 10$ mm (plateau) + $\varnothing 8$ mm / $\varnothing 10$ mm (pointe)
Indicateurs de mesure	Réflectance spectrale, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, écart chromatique (ΔE^*ab , ΔE^*CMC , ΔE^*94 , ΔE^*00), blancheur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colorimètre portable à capteur à barrette de photodiodes silicium et source LED à bande équilibrée sur tout le spectre. Double ouverture de mesure $\varnothing 8/\varnothing 10$ mm.