

# Détecteur de poussières portable DD-P1B

Réf. : DD-P1B

18 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique           | DD-P1B                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaz / particules détectés | Poussières (PM10, PM2.5, PM1)                                                                    |
| Méthode de détection      | Aspiration par pompe                                                                             |
| Principe de détection     | Laser                                                                                            |
| Plage de mesure           | 0–1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ; 0–1000 $\text{mg}/\text{m}^3$ (autres plages personnalisables) |
| Résolution                | 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ; 1 $\text{mg}/\text{m}^3$                                            |
| Affichage                 | Écran tactile LCD                                                                                |
| Batterie                  | Li-ion rechargeable 3,7 V / 4000 mA                                                              |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le détecteur de poussières DD-P1B utilise la diffusion laser pour mesurer les particules (PM10, PM2.5, PM1). Il comprend un écran tactile, une pompe à air haute performance et une cellule de détection de concentration de poussières.