

Rapporteur d'angle digital – type niveau (série 490)

Réf. : Série 490 (490-16-0 / 490-16-2)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Résolution	Plage de température de service	Alimentation	Précision	Dimensions	Poids	Réf.
360°	0.1°	23°F-122°F / -5°C-50°C	3V, pile lithium	±0.1°	152 x 63.8 x 60mm	343g	490-16-0
360°	0.1°	23°F-122°F / -5°C-50°C	3V, pile lithium	±0.1°	152 x 63.8 x 60mm	343g	490-16-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rapporteur d'angle digital de type niveau. Ce rapporteur fournit une lecture numérique immédiate de tout angle sur un cercle complet, avec des lectures 0°-90°-0°-90°-0°. Le corps en aluminium assure rigidité et légèreté avec une plateforme précise ; il permet au capteur et à son circuit à microprocesseur d'offrir une haute précision sur toute la plage 360°. Touches

Marche/Arrêt, Zéro, Hold. Quatre quadrants de 90° pour l'affichage. Se calibre en quelques minutes sans montage particulier. Touche HOLD pour figer une lecture dans une position illisible. Touche ABS/ZERO offrant 2 modes de mesure : référence standard et référence alternée. Rainures en V sur le dessus et le dessous pour l'utilisation sur surfaces courbes. Angle affiché à l'endroit quelle que soit la position du rapporteur. La référence 490-16-2 est livrée avec un aimant en base, utile pour la fixation sur des montages spéciaux.