

Rugosimètre portable écran 2,5'' (série 645)

Réf. : Série 645 (645-12-0)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Étendue axe X	17,5 mm (0,69")
Étendue axe Z	160 µm (6300 µin)
Résolution (Ra)	0,001 µm
Précision	±10 %
Palpeur	Inductif, pointe diamant 5 µm / 90°
Force de mesure	4 mN
Longueur d'échantillonnage	0,25 ; 0,8 ; 2,5 mm
Vitesse de mesure	0,135 ; 0,5 ; 1 mm/s (retour 1 mm/s)
Écran	Couleur 2,5"
Mémoire	100 mesures (données brutes et profils)
Sortie	Bluetooth et SPC (câble)
Alimentation	Batterie lithium-ion rechargeable 800 mAh intégrée
Dimensions	142 × 55 × 40 mm
Référence	645-12-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rugosimètre portable à palpeur inductif pour la mesure de l'état de surface. Écran couleur 2,5''.

Ra, Rz, Ry, Rq, Rc, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rku, Rsm, Rpc, Rmr. Conforme aux normes ISO, DIN, ANSI et JIS. Sens de mesure et de lecture de l'échelle de mesure.

paramètres. Contrôle et traitement par puce DSP (rapide, faible consommation). 4 filtres de profil (Gauss, RC, PC-RC, D-P). Multi-paramètres	exportées vers Excel en connectant l'appareil à un ordinateur via Bluetooth ou câble SPC ; imprimante Bluetooth compatible. Grande mémoire : jusqu'à 100 mesures de données brutes et de profils. Veille et extinction automatiques (économie d'énergie). Fourni avec : unité principale, capteur petit trou, bloc et support d'étalonnage, support réglable, protège-palpeur, câble USB et adaptateur secteur. Accessoires optionnels : capteur d'axe PJ6451-01, capteur surface courbe PJ6451-02, capteur rainure profonde PJ6451-03, capteur petit trou PJ6451-04, capteur très petit trou PJ6451-05, capteur rainure PJ6451-06, rallonge PJ6451-07, imprimante Bluetooth PJ6450-14.
---	---
