

Rugosimètre portable (série 645)

Réf. : Série 645 (645-13-0)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Étendue axe X	17,5 mm (0,69")
Étendue axe Z	320 µm (-160 à +160 µm)
Résolution (Ra)	0,001 µm
Précision	±10 %
Palpeur	Inductif, pointe diamant 5 µm / 90°
Force de mesure	4 mN
Longueur d'échantillonnage	0,25 ; 0,8 ; 2,5 mm
Nombre de cut-offs	1–5
Vitesse de mesure	0,135 ; 0,5 ; 1 mm/s (retour 1 mm/s)
Mémoire	100 résultats de mesure
Sortie	Bluetooth et USB
Alimentation	Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
Dimensions (unité de contrôle)	160 × 64 × 53 mm
Référence	645-13-0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rugosimètre portable à palpeur inductif pour la mesure de l'état de surface. Écran tactile

Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rc, Ry, Rmax, Rmr, R_{Pc}, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2. Conforme aux normes ISO, DIN, ANSI et JIS. Piloté par logiciel propriétaire sous Android.

paramètres. Contrôle et traitement par puce DSP (rapide, faible consommation). 4 filtres de profil (Gauss, RC, PC-RC, D-P). Plus de 20 paramètres

Bluetooth compatible. Mémoire de 100 mesures (données brutes et profils). Veille et extinction automatiques. Fourni avec : unité principale, capteur standard, bloc et support d'étalonnage, câbles de liaison (long et court), support réglable, stylet, câble USB et adaptateur secteur. Capteurs et accessoires optionnels disponibles (surface courbe PJ6450-03, rainure profonde PJ6450-04, petit trou PJ6450-05/-15, rainure PJ6450-25, rallonge PJ6450-16, imprimante Bluetooth PJ6450-14).
