

Pont-bascule métallique à longueur réduite

Réf. : —



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure de module Poutres en H

Structure renforcée de poutres en H, avec plaque à carreaux

Conception de modules pour un chargement facile dans un camion ou un conteneur

Support spécial de capteur

Spéciale boîte de capteur, avec protection d'anti-impact

Facile pour l'entretien, le remplacement

Installation facile

Installation facile avec chariot élévateur, pas besoin de grue

Pas de fondation spéciale à préparer à l'avance (Si avec des rampes en acier*)

* pièces facultatives, si avec des rampes en béton, il doit être préparé à l'avance

PLATE-FORME

Haute résistance avec poutres en H et plaque à carreaux

Design intelligent avec installation facile

Pas besoin de la grue, seul chariot élévateur*

Design de modules pour chargement de conteneurs/camions

6m, 9m, 12m, 15m, 18m ou 21m longueur

Peinture époxy pour une utilisation de longue durée

CAPTEUR

Capteur de colonne C300 approuvé par OIML

Matériau en inox.

Hermétiquement scellé

Protection IP68

INDICATEUR

Boîtier en inox. protection IP65

240×128 LCD à matrice de points

Haute précision jusqu'à 10,000e

Design d'anti-vibration et d'anti-surtension

Facile pour opération avec grand écran LCD

Multi-interface: RS232, RS485, ethernet, etc.

Super technologie d'anti-interférence:

Mode de fonctionnement analogique ou numérique