

Pont-bascule métallique

Réf. : -



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pont bascule en acier

Structure portante formée par des poutres en acier renforcé.

Tablier robuste de grande épaisseur en tôle larmé pour garantir une grande rigidité avec chaque type de véhicule.

Traitement anti corrosion et peinture à haute résistance.

Portée nominale...	60/80 tonnes (autres portées possibles)
---------------------------	---

Précision du pesage en métrologie légale	20 kg
---	-------

Hauteur hors tout = 40 cm maxi

Longueurs standards	12,16 et 18 mètres (8 capteurs) (dimensions spécifiques : nous consulter)
----------------------------	---

Largeur standard = 3 mètres

A assembler sur site

Pont-bascule stabilisé par 2 butées (latérales et longitudinales)

Génie civil simple à réaliser..

Montage simplifié, structure à poser directement sur les massifs du génie civil (plaque d'appui chevillée dans les massifs).

Utilisable dans tous les secteurs d'activité