

Dispositifs de transmission de données Bluetooth (série 901)

Réf. : Série 901 (901-01)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Fonction	Utilisé pour	Fréquence	Réf.
Émetteur	Compérateurs digitaux IP65	Bluetooth	901-01-0
Émetteur	Pieds à coulisse digitaux ABS / Pieds à coulisse digitaux ABS renforcés / Micromètres digitaux	Bluetooth	901-01-2
Émetteur avec interface pédale	Compérateurs digitaux IP65	Bluetooth	901-01-3
Émetteur avec interface pédale	Pieds à coulisse digitaux ABS / Pieds à coulisse digitaux ABS renforcés / Micromètres digitaux	Bluetooth	901-01-4
Émetteur	Micromètres digitaux IP65	Bluetooth	901-01-5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dispositifs de transmission de données Bluetooth. Haute fiabilité. Distance de fonctionnement valide de 10 mètres

connexion à l'équipement doté du Bluetooth intégré, aucun dispositif récepteur supplémentaire n'est nécessaire. Format de données point ou virgule au choix. Possibilité de connecter une pédale, pour libérer les mains. Logiciel de bureau et application mobile disponibles gratuitement. Le format de transmission des données peut être sélectionné. Format clavier : aucun logiciel spécialisé nécessaire, données transmises directement à l'interface Office. Format UUID : 1) avec le logiciel Windows spécialisé, les données sont transmises vers un fichier désigné et analysées directement, l'utilisateur pouvant définir un autre fichier d'analyse ;

